

Acepad 10 ZOLL Tablet

System-Sprache unter Android ändern

Auf einem Android-Smartphone oder -Tablet können Sie die System-Sprache jederzeit ändern. Auch die Sprache der Autokorrektur lässt sich frei anpassen.

1. Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem Smartphone.

2. Im Abschnitt "Persönlich" tippen Sie auf den Eintrag "Sprache und Eingabe".

3. Anschließend tippen Sie oben auf "Sprache" und wählen die gewünschte System-Sprache aus.

4. Tipp: Möchten Sie auch die Sprache der Autokorrektur verändern, tippen Sie unten neben Ihrer Tastatur auf das Zahnrad-Symbol. Dort können Sie die Eingabesprachen festlegen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.