Wiko Robby

PIN am Smartphone ändern

Wenn Sie die PIN der SIM-Karte ändern wollen, müssen Sie dies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Telefons vornehmen. Dazu öffnen Sie die "Einstellungen" auf Ihrem Home-Bildschirm.

1. Scrollen Sie bis zum Punkt "Persönlich". Dort finden Sie die Auswahl "Sicherheit".

2. Hier befindet sich der Unterpunkt "SIM-PIN Optionen". Öffnen Sie diesen.

3. Im nächsten Fenster legen Sie fest, ob Sie die PIN ändern oder die Abfrage abschalten wollen.

4. Wählen Sie "SIM-PIN ändern", werden Sie aufgefordert, Ihre aktuelle PIN einzutippen. Jetzt geben Sie die neue Geheimzahl ein und ein weiteres Mal zur Bestätigung. Stimmen die Zahlen überein, ist Ihre PIN erfolgreich geändert.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.