

Wiko Jerry

Ein Telefonat starten oder ablehnen

1. Wenn ihr angerufen werdet, könnt ihr den Anruf durch kurzes Tippen auf die grüne "ANTWORTEN"-Schaltfläche annehmen. Gleichermaßen könnt ihr auf die rote "ABLEHNEN"-Schaltfläche tippen.

2. Bei einigen Smartphone-Modellen seht ihr eventuell ein grünes beziehungsweise rotes Hörer-Symbol. Dieses müsst ihr zum Annehmen des Anrufs nach links und zum Ablehnen nach rechts über den Bildschirm wischen.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.