



## **Ulefone U007**

### **Rufnummernanzeige aktivieren-deaktivieren**

1. Telefon starten (Hörer Button)
2. ganz links unterste Taste drücken
3. auf "Einstellungen" gehen
4. auf "Sprachanruf" gehen
5. auf "zusätzliche Einstellungen (Telefonnummer- und Anklopfeneinstellungen)" gehen
6. SIM-Karte auswählen
7. warten, bis die Einstellungen eingelesen werden
8. auf "Anrufer-ID" gehen
9. einstellen, ob Rufnummer unterdrückt werden soll oder nicht