

Ulefone U007

Rufnummernanzeige aktivieren-deaktivieren

1. Telefon starten (Hörer Button)

2. ganz links unterste Taste drücken

3. auf "Einstellungen" gehen

4. auf "Sprachanruf" gehen

5. auf "zusätzliche Einstellungen (Telefonnummer- und Anklopfeneinstellungen)" gehen

6. SIM-Karte auswählen

7. warten, bis die Einstellungen eingelesen werden

8. auf "Anrufer-ID" gehen

9. einstellen, ob Rufnummer unterdrückt werden soll oder nicht

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.