

Advantage One 406 Ladegerät

NiMH-NiCd AKKUS laden

1. Verbinden Sie den AKKU mit dem Ladegerät.

2. Verwenden Sie die + und – Tasten, um den Ladestrom einzustellen.

3. Drücken und halten Sie die NiXX Taste bis die rote LED leuchtet, nicht mehr blinkt und die Ventilatoren zu drehen beginnen. Die Ladung wurde gestartet.

4. Wenn das Ladegerät in den Delta Peak Modus schaltet, blinkt die grüne LED (Akku fast voll).

5. Sobald die grüne LED grün leuchtet, ist der Akku voll.
   Trennen Sie den Akku vom Gerät.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.