

SKMEI LED-Watch

So werden Uhrzeit und Datum eingestellt

1. Drücke auf den **Set Button** (Taste an der rechten Seite), um die LED-Anzeige zu aktivieren.

2. Drücke erneut den **Set Button**. Die LED-Anzeige wird in der folgenden Reihenfolge angezeigt: **Zeit > Datum > Sekunde > Zeit**.

3. Halte den **Set Button 3 Sekunden lang gedrückt**, die Stundenanzeige blinkt.

   Drücke auf den **Set Button**, um die **Stunde einzustellen**.

   ("A" bedeutet Vormittag, "P" bedeutet Nachmittag.)

4. Halte nun den **Set Button wieder 3 Sekunden lang gedrückt**, die Minutenanzeige blinkt.

   Drücke den **Set Button**, um die **Minute einzustellen**.

5. Halte den **Set Button 3 Sekunden lang gedrückt** und drücke einmal kurz erneut, um das **Jahr einzustellen**.

6. Halte den **Set Button 3 Sekunden lang gedrückt** und drücke einmal kurz erneut, um den **Monat einzustellen**.

7. Halte den **Set Button 3 Sekunden lang gedrückt** und drücke einmal kurz erneut, um den **Tag einzustellen**.

8. Halte den **Set Button 3 Sekunden lang gedrückt** um in den Normalmodus zurückzukehren.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.