

TechniSat HD-C 232

Automatische Kanalsuche

1. Gib [Min Freq] und [Max Freq] mit den Nummerntasten **0-9** ein. Du kannst Voreinstellungen im Normalfall übernehmen.

2. Gib die Symbolrate [Symbol] mit den Nummerntastentasten **0-9** ein. Die Voreinstellung beträgt 6900 und ist die gängige Symbolrate in deutschen Kabelnetzen. Erfrage die korrekte Symbolrate bei deinem Kabelnetzbetreiber, falls nach dem Suchlauf Programme fehlen.

3. Der [QAM-Typ] ist auf Auto voreingestellt. Der Receiver ermittelt den korrekten QAM-Typ automatisch.

4. Die [NIT Suche] ist auf "Ein" voreingestellt. Dieses unterstützt den automatischen Suchlauf und sortiert die Programme nach der vom Kabelnetzbetreiber vorgegebenen Reihenfolge.

5. Sind alle Werte korrekt eingegeben, wird in der Anzeige [Pegel] und [Qualität] ein orangefarbener Balken sichtbar. Drücke die Taste **OK**. Der Suchlauf startet und kann am Bildschirm mitverfolgt werden. Nach Abschluss des Suchlaufes wird das erste Programm in der Programmliste wiedergegeben.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.