

Ulefone Power 2

Schnellladung aktivieren-deaktiveren

Um die Schnellladung beim ULEFONE POWER 2 nutzen zu können, müssen das Original Ladekabel und Netzteil verwendet werden.

1. Öffnet die **Einstellungen**.

2. Wählt den Menüpunkt **Gerätewartung** und dort **Akku**.

3. Tippt auf die **drei Punkte** oben und wählt **Erweiterte Einstellungen**.

4. Dort findet ihr die Option **Schnellladen**. Diese könnt ihr nun aktivieren oder deaktivieren.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.