

Grundig DKR 700 DAB+

Uhrzeit einstellen - manuell

- 1. Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.
 - Anzeige: z.B. »B5 AKT«.
- 2. Das Menü mit »MENU« aufrufen.
- 3. Menüpunkt »SYSTEM« mit »+ VOL. -« wählen und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
- Menüpunkt »TIME« mit »+ VOL. -« wählen und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
 Anzeige: »SET TIME«.
- 5. Menüpunkt »SET TIME« mit »SELECT/INFO« aktivieren.
 - Anzeige, z.B.: »10 : 16«.
- 6. Stunden der Uhrzeit mit »+ VOL. -« eingeben und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
- 7. Minuten der Uhrzeit mit »+ VOL. -« eingeben und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
- 8. Datum (Tag) mit »+ VOL. -« eingeben und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
- 9. Datum (Monat) mit »+ VOL. -« eingeben und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
- 10. Datum (Jahr) mit »+ VOL. -« eingeben.
- 11. Einstellung mit »SELECT/INFO« bestätigen.
 - Anzeige: »SAVED«.
- 12. Einstellung mit »MENU« beenden.