

T-Com Sinus 301i

Klingeltöne ändern

1. Einstellungsmenü aufrufen.



Bedienungsanleitung24.de

2. Lautstärke:
   Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter) wählen.


   Lautstärke wählen und OK drücken.
   [Sichern] Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.



Bedienungsanleitung24.de

3. Melodie:
   Sie können eine Melodie aus der Liste der vorinstallierten Klingeltonmelodien auswählen. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

   Melodie auswählen und OK drücken.
   [Sichern] Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.



Bedienungsanleitung24.de

4. Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:
   - Für ext. Anrufe: Für externe Anrufe
   - Für int. Anrufe: Für interne Anrufe
   - Für alle gleich: Für alle Funktionen gleich

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.