

OUKITEL WP5000

SIM- und Speicherkarte einlegen

Zu eurem Oukitel bekommt ihr i. d. R. zwei Hilfsmittel mitgeliefert, die euch beim Einsetzen der SIM- und Speicherkarte helfen sollen.

Ihr müsst das Handy nicht öffnen, um an den Halter zu kommen.

1. Der Halter für SIM- und Speicherkarte befindet sich an der linken Seite.

   Hebelt den wasserdichten Verschluss mit dem entsprechenden Werkzeug vorsichtig von unten auf.



2. Wenn er weit genug heraus gekommen ist, könnt ihr mit den Fingern nach oben wegklappen.




3. Hier seht ihr den Schacht. Darin befindet sich der Halter für die Karten.

   Mit dem SIM Werkzeug piekst ihr nun in das Loch. Ihr könnt alternativ auch eine aufgebogene Büroklammer dafür verwenden.



4. Nun könnt ihr eure Karten einsetzen.
   Ihr benötigt die SIM Kartengröße NANO, also die ganz kleinen.
   Ihr könnt entweder zwei Nano SIM Karten verwenden, oder, wie auf dem Bild gezeigt, eine Nano SIM Karte und eine Micro SD Speicherkarte.

   Achtet auf die korrekte Lage. Die goldenen Kontakte müssen im Halter nach unten zeigen, also zur Rückseite des Handys.



5. Schiebt den Halter mit den eigelegten Karten zurück ins Handy und verschließt die Klappe wieder.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.