


# Dymo LetraTag XR

## Schriftbandkassette einlegen-tauschen

1. Öffnet die Abdeckung.



2. Klappt diese nach hinten.



3. Entnehmt die alte Kassette und legt die neue hinein.




4. Drückt sie fest in das Gerät. Achtet auf korrekte Ausrichtung.




5. Ist die Kassette eingelegt...




6. ...könnt ihr das Gerät wieder schließen.




*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*
*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*