


Wiko View lite

Gerätebeschreibung - Tasten auf dem Telefon

Das WIKO View lite hat verschiedene Tasten, deren Bedeutung wir euch hier erklären

1. **Übersicht Wiko View lite**



2. **Ein/Aus-Taste / Sperre**
   Taste gedrückt halten: Ein-/Ausschalten des Telefons.
   Leichtes Antippen: Sperren des Touchscreens (Bildschirm wird dunkel)



3. **Home-Taste**
   Rückkehr zur Startseite.




4. **Übersicht-Taste**
   Öffnen der Liste der letzten Anwendungen



5. **Zurück-Taste**
   Rückkehr zum vorherigen Menü. Schließen der Bildschirmtastatur.



6. **Lautstärke**
   Erhöhung/Verminderung der Lautstärke von Anrufen, Klingeltönen, von Musik, Spielen oder sonstigen Audio-Funktionen. Stummschaltung bei Rufeingang. Aktivieren des Konferenz-Modus durch längeres Drücken der Taste Lautstärke- .



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.