

Schellenberg Gurtwickler Rollodrive 65

Automatikbetrieg: Öffnungs- und Schließzeiten einstellen

Die Endlagen müssen eingestellt sein.
Die Schritte 1und 2 müssen einmalig zur gewünschten Uhrzeit vorgenommen werden.


1. **ÖFFNEN**

   Drücke die **Uhr** und dann den Knopf zum **Öffnen**.



2. Dies muss zur gewünschten Uhrzeit erfolgen.

   Im hier gezeigten Beispiel soll die Öffnung um 7 Uhr morgens erfolgen.




3. **SCHLIESSEN**

   Drücke die **Uhr** und dann den Knopf zum **Schließen**.



4. Dies muss zur gewünschten Uhrzeit erfolgen.

   Im hier gezeigten Beispiel soll die Schließung um 22 Uhr abends erfolgen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.