

Hatchimals Mystery Egg

PHASE 2: DAS SCHLÜPFEN AUS DEM EI

1. REIBE die UNTERSEITE des Eis, damit es anfängt zu picken.
   Während es pickt, blinkt das Ei WEISS.

2. Wenn es mit dem Picken aufhört, blinkt das Ei regenbogenfarben.

3. REIBE die UNTERSEITE des Eis, damit es weiterpickt.

4. Sobald es so viel von dem Ei weggepickt hat, dass du es herausziehen kannst, musst du warten, bis es ganz AUFHÖRT ZU PICKT. Dann leuchten die Augen regenbogenfarben.

5. Nimm die Oberseite des Eis ab und zupfe Stück für Stück den Rest der Schale ab, falls diese es am Schlüpfen hindert.

6. Wenn die Öffnung groß genug ist, kannst du es aus dem Ei ZIEHEN.
   Du musst ziemlich FEST ZIEHEN und du kannst ein LAUTES KLICKEN HÖREN, wenn du es herausziehst.

7. ENTFERNE das PLASTIK um die Flügel.

8. SÄUBERE es von allen übrigen Schalenstückchen.

9. DRÜCKE auf den BAUCH.

10. Sobald es „HATCHI BIRTHDAY“ singt, kannst du mit ihm spielen.



11. Was die Augenfarben jetzt bedeuten:

MITHILFE VON FARBEN UND GERÄUSCHEN ZEIGE ICH DIR, WAS ICH WILL ODER BRAUCHE:

FARBE	WAS SIE BEDEUTET	WAS DU TUN MUSST
PINK	ICH WILL KUSCHELN	STREICHLE MEINEN KOPF.
ROT	ICH BIN TRAURIG	STREICHLE MEINEN KOPF, UM MICH ZU TRÖSTEN.
ORANGE	ICH MUSS EIN BÄUERCHEN MACHEN	BERÜHRE MEINEN KOPF ODER KIPPE MICH NACH VORNE.
ORANGE BLINKEND	ICH HABE SCHLUCKAUF	MACHE EIN LAUTES GERÄUSCH, DAMIT ER WEGGEHT.
GELB	ICH BIN IN ENTDECKERLAUNE	SPIELE AUF UNTERSCHIEDLICHE WEISE MIT MIR.
GRÜN	ICH BIN KRANK	STREICHLE MEINEN KOPF, KIPPE MICH NACH VORNE ODER DRÜCKE AUF MEINEN BAUCH.
BLAU-GRÜN	SPRECHEN LERNEN	DRÜCKE AUF MEINEN BAUCH UND HALTE IHN GEDRÜCKT. SAGE ETWAS, NACHDEM ICH HALLO GESAGT HABE, DANN LASSE MEINEN BAUCH LOS.
HELLBLAU	MIR IST KALT	REIBE MEINEN KOPF ODER DRÜCKE AUF MEINEN BAUCH, UM MICH AUFZUWÄRMEN.
DUNKELBLAU	ICH HABE ANGST	STREICHLE MEINEN KOPF, UM MICH ZU TRÖSTEN, ODER KLATSCHE, UM MICH NOCH MEHR ZU ERSCHRECKEN.
WEISS	ICH GEHE SCHLAFEN	DRÜCKE AUF MEINEN BAUCH, UM MICH AUFZUWECKEN.

Gehe äußerst BEHUTSAM mit dem Hatchimal-Ei um. Wird das Ei versehentlich zerbrochen, bevor es zum Ausschlüpfen bereit ist, KANN ES NICHT WIEDER ZURÜCK IN das Ei gegeben werden. Zerbricht das Ei, bevor es zum Schlüpfen bereit ist, BEFOLGE DIE SCHRITTE 5–10 in der oben aufgeführten Anleitung.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.