




Hatchimals Mystery Egg

PHASE 4: KLEINKIND

1. HALTE den Bauch GEDRÜCKT, um ihm das SPRECHEN BEIZUBRINGEN. Die Augen leuchten dann blau-grün. SAGE etwas, NACHDEM es HALLO gesagt hat, dann LASSE den BAUCH LOS. Es WIEDERHOLT, was du sagst.

SPRECHEN LERNEN: BLAU-GRÜN



2. Wenn es zum LAUFEN LERNEN BEREIT ist, sagt es OKAY und die Augen leuchten weiß. WEISSES LICHT bedeutet, dass es AUF EINEN BEFEHL WARTET. KLATSCH EINMAL, wenn es sich VORWÄRTS bewegen soll. KLATSCH ZWEIMAL oder öfter, damit es sich IM KREIS DREHT. Pass auf, dass ihm nicht SCHWINDELIG wird.

LAUFEN LERNEN: WEISS BLINKEND



3. Wenn es IM TANZMODUS ist, sagt es OKAY und SPIELT MUSIK. BERÜHRE den KOPF, wenn es tanzt, um den TAKT ZU SCHLAGEN. Um die MUSIK ANZUHALTEN, lege es auf den RÜCKEN und dann mit der RECHTEN SEITE NACH OBEN. Um die MUSIK WIEDER ABZUSPIELEN, lege es auf den RÜCKEN und dann wieder mit der RECHTEN SEITE NACH OBEN.

TANZMODUS: LILA BLINKEND



4. Alle SPIELVARIANTEN aus PHASE 3 sind auch hier verfügbar.

FRÜHERE SPIELVARIANTEN

