



Gigaset GS270

SIM Karte einlegen

Du kannst **zwei Nano-SIM-Karten** oder **eine Nano-SIM-Karte und eine Mikro-SD-Karte** in das Smartphone einlegen.

Schalte das Handy zuerst aus.


1. SIM-/SD-Karten-Einschub öffnen. Dazu einen spitzen Gegenstand (entweder das entsprechende Werkzeug oder z. B. eine aufgebogene Büroklammer) in die kleine Öffnung auf dem SIM-/SD-Karten-Einschub stecken und behutsam, aber dennoch fest, in das Lock drücken.

Wende beim Einlegen der SIM- und Speicherkarte nicht zu viel Kraft auf – der Karten Einschub könnte beschädigt werden.



2. Karten-Einschub herausziehen.

3. Nano-SIM-Karte(n) / Micro-SD-Karte in den Karten-Einschub einsetzen.



4. SIM-/SD-Karten-Einschub wieder einstecken und drücken, bis er einrastet.



Das Gerät erkennt SD-Karten mit einer Speicherkapazität von 32 GB. Größere Karten (bis 128 GB) können eingesetzt werden, wenn sie im GS270 formatiert worden sind (nicht am PC).