

DRIVE-TECH DRIVE-7BT Navigationsgerät

Radarwarnungen aktivieren

Diese Funktion warnt euch, wenn ihr euch einer Verkehrsüberwachungskamera oder anderen Warnpunkten nähert. Es liegt in eurer Verwantwortung, sicherzustellen, dass die Verwendung dieser Funktion im betreffenden Land gesetztlich erlaubt ist.


Die Warneinstellungen lassen sich in akustischen und als Displaywarnungen individuell konfigurieren. Für mache Warnpunkte ist die überwachte bzw. erwartete Geschwindigkeitsbeschränkung verfügbar.

Bei diesen Punkten können, je nachdem, ob ihr das Tempolimit überschreitet oder nicht, unterschiedliche aktustische Warnungen ausgegeben werden, in: "Nur bei Geschwindigkeitsüberschreitung" oder "Bei Annäherung".

1. Geht wie folgt vor:
   Menü → Mehr... → Einstellungen




2. Im Einstellungsmenü habt ihr verschiedene Optionen.



3. Tippt auf den Pfeil an der rechten Seite oder verschiebt die Liste mit dem Finger.



4. Wählt den Menüpunkt **Audio und Warnungen** aus.



5. Im Menüpunkt ***Audio und Warnungen*** wählt ihr jetzt die Option **Warnpunkteinstellungen**.

   Hier könnt ihr eure individuellen Eingaben tätigen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.