




DRIVE-TECH DRIVE-7BT Navigationsgerät

Radarwarnungen aktivieren



Diese Funktion warnt euch, wenn ihr euch einer Verkehrsüberwachungskamera oder anderen Warnpunkten nähert. Es liegt in eurer Verantwortung, sicherzustellen, dass die Verwendung dieser Funktion im betreffenden Land gesetzlich erlaubt ist.

Die Warneinstellungen lassen sich in akustischen und als Displaywarnungen individuell konfigurieren. Für manche Warnpunkte ist die überwachte bzw. erwartete Geschwindigkeitsbeschränkung verfügbar.


Bei diesen Punkten können, je nachdem, ob ihr das Tempolimit überschreitet oder nicht, unterschiedliche akustische Warnungen ausgegeben werden, in: "Nur bei Geschwindigkeitsüberschreitung" oder "Bei Annäherung".

1. Geht wie folgt vor:

Menü → Mehr... → Einstellungen




2. Im Einstellungsmenü habt ihr verschiedene Optionen.



3. Tippt auf den Pfeil an der rechten Seite oder verschiebt die Liste mit dem Finger.



4. Wählt den Menüpunkt **Audio und Warnungen** aus.



5. Im Menüpunkt **Audio und Warnungen** wählt ihr jetzt die Option **Warnpunkteinstellungen**.

Hier könnt ihr eure individuellen Eingaben tätigen.

