

Siemens EQ231EK02 Herd-Kochfeld-Kombination

Uhrzeit ändern - Sommer--Winterzeit

Um die Uhrzeit ändern zu können, darf aktuell kein anderes Zeitprogramm eingestellt sein.

1. Drücke **vier mal** die **Uhr-Taste** ⍰.



2. In der Anzeige leuchten jetzt die Zeitsymbole. Der Pfeil ▶ steht vor ◷.

3. Mit den Tasten **+** und **-** passt du nun die Uhrzeit entsprechend an.



4. Nach wenigen Sekunden wird die neu eingestellte Uhrzeit übernommen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.