


ILIFE V7S

Feucht wischen

Die Trockenreinigung erfolgt über den Staubbehälter, die Nassreinigung über den Wasserbehälter.

1. Wenn der Wasserbehälter verwendet wird, muss sich die Halterung mit dem Wischlappen auf dem Saugroboter befinden



2. Sauberes Wasser in den Wasserbehälter einfüllen.



3. Öffne den Deckel und setze den Wasserbehälter in den Saugroboter, die Öffnung des Wasserbehälters muss dabei mit der Öffnung auf dem Saugroboter ausgerichtet werden.



4. Schließe den Deckel und drücke „CLEAN".



5. Die Nassreinigung startet.
   Das Wasser läuft automatisch aus dem Wasserbehälter, deswegen darf kein Wasser im Wasserbehälter verbleiben, egal, ob er sich im Saugroboter befindet oder außerhalb. Dies führt zu Pfützen auf dem Boden.



6. Während der Nassreinigung wird nicht gesaugt. Wenn der Saugroboter mit eingesetztem Wasserbehälter angehalten wird oder die Nassreinigung beendet ist, entnehme den Wasserbehälter und gieße das Wasser aus.

Für ein besseres Reinigungsergebnis wird es empfohlen, vor dem Wischen trocken zu reinigen (saugen).

Bitte entnehme den Wasserbehälter, wenn der Saugroboter lädt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.