SVMUU D15 MP3-Player

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Einstellung von Datum und Uhrzeit erfolgt im Hauptmenü.

1. Öffne zunächst die **Einstellungen** und bestätige dies mit der Play/Pause Taste ▶II.

2. Blättere mit den Tasten ▲ / ▼ zum Menüpunkt **Datum und Uhrzeit**.

3. Wähle **"Datumseinstellungen"**, um das Datumsformat und das Datum einzustellen. Klicke dazu die Taste **I⍰⍰** oder **⍰⍰I**, um zwischen Jahr|Monat|Datum zu wechseln. Drücke die Taste ▲ / ▼, um den Wert des Jahres|Monats|Datums anzupassen und bestätige mit der Play/Pause Taste ▶II.

4. Gehe zurück und wähle jetzt **Zeiteinstellungen**. Bestätige dies mit der Play/Pause Taste ▶II.

5. Stelle die Uhrzeit auf gleiche Weise ein, wie die Datumseinstellung.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.