


## EarFun TW100B

## Kopfhörer zurücksetzen

- 1. Entkoppel zunächst die Kopfhörer von dem verbundenen Gerät. Dazu gehst du im Gerät (Handy/Tablet) in die Bluetooth Einstellungen und löschst die Kopfhörer aus der Liste.
- 2. Nimm die Kopfhörer aus der Ladebox und dürcke die Tasten für mindestens 2 Sekunden, bis sie rot blinken, um sie auszuschalten.
- 3. Drücke und halte die Taste an jedem Kopfhörer mindestens 8 Sekunden lang, bis sie lila blinken. Wenn sie nicht lila blinken, hast du zu früh los gelassen und sie wurden nicht zurückgesetzt. Halte also so lange gedrückt, bis sie wirklich lila blinken.



4. Setze die Kopfhörer jetzt zurück in die Ladebox und nehme sie wieder heraus. Jetzt können sie neu gekoppelt werden.