

SAKKUTA Rollschneider


Klingen wechseln

1. Entferne die Klinge vom Cutter und lege sie in die Aufbewahrungsbox.

Soll die Klinge entsorgt werden, klebe sie so gut ab, dass man sich nicht mehr daran verletzen kann.



2. Löse die Schraube vom Schneider und entnehme die Klinge. Setze die neue Klinge ein und fixiere die Schraube wieder.



3. Bewahre die Klingen unbedingt in der Box auf, da diese extrem scharf sind.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.