

Sony PlayStation 5

Sprachassistent ausschalten


Wie schon beim Vorgänger kann man auch auf der PS5 den Sprachassistent in Form von dem sogenannten **Screenreader** über die *Einstellungen* unter dem Menüpunkt *„Barrierefreiheit“* aktivieren und wieder deaktivieren.

Um die Sprachausgabe auszuschalten, muss lediglich der Screenreader deaktiviert werden. Das geht wie folgt:

1. PlayStation 5 starten und über das **Hauptmenü** die **Einstellungen** öffnen (oben rechts das Zahnrad-Symbol).

2. In den PS5-Einstellungen findet man dann unter dem Menüpunkt **„Barrierefreiheit“** die Option **„Screenreader“**.

3. Auf der rechten Seite kann man den Schalter bei **„Screenreader deaktivieren“** ausschalten und damit den Sprachassistenten abschalten.



Ein Neustart der Konsole ist nicht erforderlich. Wenn man die Einstellung geändert hat und jetzt die Menüs wechselt, dann sollte die PlayStation 5 nicht mehr alles vorlesen und über die Sprachausgabe ausgeben.

Über den gleichen Weg kann man das Feature natürlich jederzeit wieder aktivieren.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.