



Siemens iQ500 HE23AB511


Backofentür aus- und einhängen

Zum Reinigen und zum Ausbauen der Türscheiben kann die Backofentür aushängt werden.
Die Scharniere der Backofentür haben je einen Sperrhebel.

Verletzungsgefahr!

Wenn die Scharniere ungesichert sind, schnappen sie mit großer Kraft zu. Achte darauf, dass die Sperrhebel immer ganz zugeklappt sind, bzw. beim Aushängen der Backofentür ganz aufgeklappt.

1. Wenn die Sperrhebel zugeklappt sind (Bild A), ist die Backofentür gesichert. Sie kann nicht ausgehängt werden. Wenn die Sperrhebel zum Aushängen der Backofentür aufgeklappt sind (Bild B), sind die Scharniere gesichert. Sie können nicht zuschnappen.




2. Tür aushängen

Backofentür ganz öffnen.

3. Beide Sperrhebel links und rechts aufklappen.




4. Backofentür bis Anschlag schließen. Mit beiden Händen links und rechts anfassen. Noch etwas weiter schließen und herausziehen.




5. Tür einhängen

Die Backofentür in umgekehrter Reihenfolge wieder einhängen.

6. Beim Einhängen der Backofentür darauf achten, dass beide Scharniere gerade in die Öffnung eingeführt werden.



7. Die Kerbe am Scharnier muss auf beiden Seiten einrasten.



8. Beide Sperrhebel wieder zuklappen und Backofentür schließen.

