

DeLonghi Magnifica S

Uhrzeit einstellen

Wenn du die Uhrzeit auf dem Display ändern möchtest, bitte wie folgt vorgehen:

1. Für den Zugriff auf das Menü die Taste **MENU** drücken.



2. Betätige die Pfeil-Tasten **< oder >**, bis auf dem Display der Text **"Uhrzeit einstellen"** angezeigt wird.



3. Betätige zur Bestätigung die **OK-Taste**.



4. Betätige erneut die Pfeil-Tasten **< oder >**, um die Stunden zu ändern.



5. Drücke zur Bestätigung die **OK-Taste**.



6. Betätige erneut die Pfeil-Tasten **< oder >**, um die Minuten zu ändern.



7. Drücke zur Bestätigung die **OK-Taste**.



8. Damit ist die Uhrzeit eingestellt. Anschließend zum Verlassen des Menüs die Taste **MENU** drücken.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.