

Switel D102 Vita Comfort

Basisstation einstellen

1. Drücken Sie im Ruhezustand die **Menü-/OK-Taste**.



2. Blättern Sie mit den Pfeil-Tasten zum Menüpunkt **Einstell.** und drücken Sie die **Menü-/OK-Taste**.



3. Wählen Sie **Basis einstellen** und drücken Sie zur Bestätigung die **Menü-/OK-Taste**.

4. Menüpunkt Klingeln: Wählen Sie **Rufton** und stellen die gewünschte Melodie ein .

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.