



Anker SoundCore Mini 3

PartyCast-Modus

Sie können bis 100 identische SoundCore Mini 3 Lautsprecher drahtlos miteinander verbinden.

1. Verbinden Sie einen SoundCore Mini 3 als primären Lautsprecher mit Ihrem Smartphone oder Tablet.



2. Halten Sie die Bluetooth Taste am primären Lautsprecher gedrückt. Anschließend wechseln alle Lautsprecher in den Kopplungsmodus.



3. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau blinkt die Bluetooth LED am primären Lautsprecher weiterhin weiß.



4. Die LED an den sekundären Lautsprechern leuchten dauerhaft weiß.

Secondary Speaker

