




Easyfone Prime FLIP

SIM-, Speicherkarte und Akku einlegen

1. Drehe das Handy um, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
In der unteren linken Ecke findest du eine Kerbe. Greife dort rein und löse die Abdeckung vom Handy.




2. Lege jetzt deine SIM Karte ein.
Der goldene Chip der SIM Karte zeigt nach unten und wird zuerst eingeschoben. Die abgeschrägte Ecke der SIM zeigt somit nach rechts unten.



3. Jetzt kannst du die Speicherkarte einsetzen. Dazu musst du den Halter öffnen. Schiebe diesen erst ein Stück nach rechts. Jetzt kannst du ihn nach oben klappen und die Speicherkarte dort einsetzen. Halter wieder runter klappen und nach links schieben. Der Halter darf nicht wackeln, ansonsten ist er nicht richtig eingerastet.



4. Im letzten Schritt legst du jetzt den Akku ein. Zuerst oben, dann drückst du ihn unten ein.



5. Setze den Rückdeckel wieder auf und drücke ihn fest.