

DangoBuds 30426-A

Reset-Kopfhörer zurücksetzen

Wenn die Kopfhörer sich nicht miteinander verbinden oder nicht richtig funktionieren, setze sie auf Werkseinstellungen zurück.

Das funktioniert wie folgt:

1. Lege die Kopfhörer in das Ladeetui und warte ca. 5 Sekunden.

2. Öffne jetzt die Abdeckung des Etuis.

3. Drücke zuerst die Taste des Etuis zweimal und halte sie dann gedrückt, bis die weiße LED des Etuis blinkt.

4. Die Kopfhörer werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und können nun neu gekoppelt werden.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.