

Vileda VR 201 PetPro

Uhrzeit einstellen

1. Drücke gleichzeitig die Tasten **Home** + **Uhr**.



2. Jetzt befindest du dich im Einstellmenü der Uhrzeit.
   Stelle die Stunde ein, indem du die **Lautsprecher- oder Home-Taste** betätigst.

   Lautsprecher = Erhöht die Stunde
   Home = Verringert die Stunde



3. Drücke zur Bestätigung die **Uhr-Taste**.



4. Stelle die Minute ein, indem du die **Lautsprecher- oder Home-Taste** betätigst.

   Lautsprecher = Erhöht die Minute
   Home = Verringert die Minute



5. Drücke zur Bestätigung die **Uhr-Taste**.

   Die Einstellung ist damit abgeschlossen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.