



5. Legt den Akku wieder ein.

6. Setzt die Akkufachabdeckung wieder auf und drückt sie fest.

7. Das Handy kann jetzt eingeschaltet werden.