

ENACFIRE G20

Reset

Falls sich die Kopfhörer nicht verbinden oder es andere Probleme gibt, empfiehlt sich ein Reset. Befolge dazu nachstehende Schritte:

1. Stelle sicher, dass die Kopfhörer ausreichend geladen sind.
   Lege dann beide Kopfhörer in die Aufladebox.

2. Drücke und halte die Power-Knöpfe beider Kopfhörer für ca. acht Sekunden, bis das Licht blau/weiß blinkt.

3. Entnehme die Kopfhörer aus der Aufladebox.

4. Lösche die "ENACFIRE G20" aus dem Bluetooth Menü deines Gerätes und schalte Bluetooth aus.

5. Schalte Bluetooth wieder ein und verbinde die "ENACFIRE G20".

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.