

TechKen 105 Wii Controller

Verbindung mit Wii-Wii U

1. Schalten Sie die Wii Konsole ein.

2. Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Wii Fernbedienung und legen Sie dann zwei neue AA-Batterien ein.

3. Neben dem Batteriefach befindet sich ein kleiner roter SYNC-Button. Drücken Sie die SYNC-Taste, die vier Lichter (Player-LED) auf dem Controller blinken.

4. Öffnen Sie den SD-Slot der Konsole, Sie finden einen roten SYNC-Button neben dem SD-Slot. Drücken Sie dann die SYNC-Taste.

5. Warten Sie einige Sekunden, die Player-LED am Controller hört auf zu blinken und leuchtet auf, nachdem die Kopplung abgeschlossen ist.

6. Das LED-Licht des Players zeigt die Spielernummer des derzeit verwendeten Controllers an.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.