

Apple iPhone 12 Mini

Töne lauter-leiser stellen

1. Öffne die **Einstellungen** deines iPhones.



2. Scrolle etwas runter zur Menüoption **Töne & Haptik** und tippe dies an.



3. Über den Regler bei **KLINGEL- und HINWEISTÖNE** kannst du jetzt die Lautstärke nach Belieben anpassen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.