

GRV S1

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Tippe auf die Touch-Taste, um zur Einstellungsoberfläche zu wechseln.



2. Halte die Touch-Taste ein paar Sekunden gedrückt, um die Jahreseinstellung aufzurufen.

3. Tippe einmal auf die Touch-Taste, um den Wert zu ändern.

4. Halte die Touch-Taste ein paar Sekunden gedrückt, um den Monat aufzurufen und tippe einmal auf die Touch-Taste, um den Wert zu ändern.

5. Halte die Touch-Taste erneut ein paar Sekunden gedrückt, um den Tag aufzurufen und tippe einmal auf die Touch-Taste, um den Wert zu ändern.

6. Halte die Touch-Taste ein paar Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen. Tippe einmal auf die Touch-Taste, um den Wert für die Stunde zu ändern.

7. Halte die Touch-Taste erneut ein paar Sekunden gedrückt, um die Minuten aufzurufen und tippe einmal auf die Touch-Taste, um den Wert zu ändern.

8. Halte abschließend die Touch-Taste lange gedrückt, um die Einstellung zu beenden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.