

GT MEDIA V8X

Sender sortieren

So kannst du die Sender ganz einfach sortieren und sie somit nach deinen eigenen Wünschen ordnen:

1. **Menü** Taste drücken



2. Kanal - Fernsehkanalliste wählen

3. **Gelbe Taste** für Bewegungsmodus drücken



4. Den oder die Sender mit **OK** Taste auswählen (Mehrfach-Auswahl möglich) der/die verschoben werden soll(en). Im Verschiebemodus werden die gewählten Sender mit einem Doppelpfeil markiert



5. Gewünschten Platz mit **Pfeil bzw. Page** Tasten auswählen an den die Sender verschoben werden sollen



6. **Info** Taste drücken (erst jetzt werden die Sender tatsächlich verschoben)



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.