


## Gardena Select 1891 Uhrzeit einstellen


So stellen Sie die Uhrzeit am Gardena Select 1891 ein:

1. Durch Drehen des Knopfes können Sie die Einstellungen ändern bzw. in die nächste Einstellung springen. Durch Drücken des Drehknopfes bestätigen Sie die jeweilige Eingabe.




- 2. Entsperren Sie das Display, indem Sie mindestens 3 Sekunden den Drehknopf gedrückt halten.
- 3. Drehen Sie den Drehknopf und drücken Sie diesen, um die Uhrzeit zu ändern.
- 4. Stellen Sie die Stunden durch Drehen des Knopfes ein. Drücken Sie diesen anschließend, um die eingestellte Stunde zu übernehmen.

## 1 Set clock (hrs)



5. Stellen Sie die Minuten wieder durch Drehen des Knopfes ein und bestätigen Sie durch Drücken des Drehknopfes.

## 2 Set clock (min.)



6. Wählen Sie den Tag aus.

## 3 Set day (Mon - Sun)

