

Tchibo TCM LED-Wecker

Anzeigemodus einstellen

Sie können die Displayanzeige umschalten zwischen einer Abfolge aus Uhrzeit – Datum – Temperatur (dp–1) oder dauerhafter Anzeige der Uhrzeit (dp–2).

1. Drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus kurz **DOWN**, um zwischen dp–1 und dp–2 zu wechseln.



2. Bestätigen Sie mit **SET**.



3. Drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus kurz **UP**, um zwischen der temperaturanzeige in Celsius °C und Fahrenheit °F zu wechseln.



4. Bestätigen Sie mit **SET**.



5. Drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus kurz **SET**, um zwischen Uhrzeit-, Datum- und Weckzeitmodus umzuschalten.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.