

DangoBuds 30426-A

Reset-Werkseinstellung wiederherstellen

1. Lege die Ohrhörer in die Ladebox und schließe den Deckel.

2. Öffne den Deckel der Ladebox.

3. Drücke die Taste auf der Rückseite der Ladebox **zwei mal**.

4. Halte die Taste jetzt so lange gedrückt, bis an der Ladebox die **LED weiß blinkt**.

5. Die Kopfhörer werden jetzt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und können anschließend neu gekoppelt werden.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.