

simvalley XL-950

Tastensperre aktivieren-deaktivieren

Standardmäßig ist die Tastensperre aktiviert. Nach 30 Sekunden ohne Eingabe wird die Tasten-Eingabe des Handys automatisch gesperrt. Das Handy reagiert dann nicht mehr auf das Drücken von Tasten.

1. **Tastensperre aufheben:**
   Wenn die Tastensperre aktiviert ist, drücke schnell hintereinander die ***LAW -Taste und dann die *-Taste***.



2. **Tasten manuell sperren:**
   Drücke schnell hintereinander die ***LAW -Taste und dann die *-Taste***.

3. **Automatische Tastensperre deaktivieren:**
   Im Hauptmenü:
   Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Auto. Tastensperre > Aus

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.