



simvalley XL-950

Tastensperre aktivieren-deaktivieren

Standardmäßig ist die Tastensperre aktiviert. Nach 30 Sekunden ohne Eingabe wird die Tasten-Eingabe des Handys automatisch gesperrt. Das Handy reagiert dann nicht mehr auf das Drücken von Tasten.

1. Tastensperre aufheben:

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, drücke schnell hintereinander die ***LAW -Taste und dann die *-Taste***.



2. Tasten manuell sperren:

Drücke schnell hintereinander die ***LAW -Taste und dann die *-Taste***.

3. Automatische Tastensperre deaktivieren:

Im Hauptmenü:

Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Auto. Tastensperre > Aus

