

Dewenwils DHPM101A

Stromeinheit festgelegen

1. Drücken Sie lange auf die Taste **„COST“**, bis der kleine Text „Kosten/kWh“ in der unteren rechten Ecke blinkt.



2. Drücken Sie kurz die **„FVNC.“**-Taste, um das Ziffernblatt 00:00 von links nach rechts zu wechseln.



3. Drücken Sie die „**UP (Auf)**“- oder „**DOWN (Ab)**“-Taste, um die Zahl einzustellen.



4. Nachdem die Stückkosten eingestellt sind, drücken Sie kurz die „**COST**“-Taste.



5. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die „**FVNC.**“-Taste.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.