



Dewenwils DHPM101A

Stromeinheit festlegen

1. Drücken Sie lange auf die Taste „**COST**“, bis der kleine Text „Kosten/kWh“ in der unteren rechten Ecke blinkt.



2. Drücken Sie kurz die „**FVNC.**“-Taste, um das Ziffernblatt 00:00 von links nach rechts zu wechseln.



3. Drücken Sie die „**UP (Auf)**“- oder „**DOWN (Ab)**“-Taste, um die Zahl einzustellen.



4. Nachdem die Stückkosten eingestellt sind, drücken Sie kurz die „**COST**“-Taste.



5. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die „**FVNC**“-Taste.

