

Philips Avent SCF358

Philips Avent Flaschenwärmer entkalken

Die Reinigung Ihres Philips Avent Flaschenwärmers sollte nicht nur aus hygienischen Gründen erfolgen, sondern erhöht auch die Lebensdauer des Flaschenwärmers.

1. Mischen Sie 60 ml Haushaltsessig mit 120 ml kaltem Wasser, um Ihren Flaschenwärmer zu entkalken.

2. Gießen Sie die Lösung in den Flaschenwärmer.

3. Schalten Sie den Flaschenwärmer ein und wählen Sie die Stufe zum Erwärmen von Milch für eine Milchmenge bis zu 180 ml aus und lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang laufen.

4. Lassen Sie die Lösung im Flaschenwärmer, bis sich der gesamte Kalk gelöst hat.

5. Gießen Sie die Lösung weg und spülen Sie den Flaschenwärmer mit Leitungswasser aus. Wenn nach dem Ausspülen noch Kalkreste vorhanden sind, wiederholen Sie den Entkalkungsvorgang.

Sie können auch Entkalker auf Zitronensäurebasis verwenden, aber verwenden Sie keine anderen Entkalker.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.