

Beurer EM 50

Akku laden

Sollte die Wärme-LED rot blinken, laden Sie das Menstrual Relax auf. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie am Menstrual Relax die Abdeckung des USB-C-Anschlusses.

2. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel mit einem USB-Netzadapter (Output: max. 5V/2A, nicht im Lieferumfang enthalten) und dem Menstrual Relax.

3. Stecken Sie anschließend den Netzadapter in eine geeignete Steckdose.

4. Alternativ können Sie das Menstrual Relax auch über Ihren Computer/Laptop aufladen. Verbinden Sie dazu das USB-Ladekabel mit dem Menstrual Relax und dem USB-Anschluss Ihres Computers/Laptops.

5. Während des Ladevorgangs blinkt die Akku-Ladeanzeige-LED grün. Sobald das Menstrual Relax vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akku-Ladeanzeige-LED durchgehend grün.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.