Bestway Flowclear 58259

Fehler E1 - Filterpumpe oder der Sandfilter arbeitet nicht, kein Wasserfluss

Überprüfe die korrekte Installation des Pools und stelle sicher, dass die Einlass- und Auslassventile des Pools vollständig mit Wasser bedeckt sind, ehe du den Betrieb der Filterpumpe bzw. des Sandfilters mit der Poolheizung aufnimmst. Stelle sicher, dass die Poolheizung und die Filterpumpe bzw. der Sandfilter richtig angeschlossen sind.

1. Starte die Filterpumpe oder den Sandfilter gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

2. Während du die Pumpe betreibst, stecke nach erfolgtem PRCD-Test den Netzstecker der Poolheizung in eine Steckdose ein. Die LED leuchtet 0,5 Sekunden lang mit einem Piepton und auf dem LED-Display erscheint **"Ed"**.

3. Betätige 2 Sekunden lang den "Ein-/Aus"-Schalter. Die LED leuchtet auf und die Heizung nimmt den Betrieb auf. Auf dem LED-Display erscheint **"On"**.

4. Betätige erneut 2 Sekunden lang den "Ein-/Aus"-Schalter, um die Poolheizung auszuschalten.

Sobald die maximale Wassertemperatur von 40°C (104°F) erreicht ist, leuchtet das LED-Licht grün.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.