

CareUALL Fitnessuhr Kinder

Armband entfernen

So wird das Armband korrekt entfernt:

1. Vorsichtig bei 15 Grad von oben nach unten entfernen und abziehen.



2. Achtung! Nicht nach unten ziehen!



3. Achtung! Nicht nach oben ziehen!



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.